

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
CS & オペレーション本部
テクニカルサポート

CT装置 Brilliance 6 計画停電時の対応について

停止方法（電源オフ）に関する内容

- ① 操作卓コントロールボックスのキースイッチを OFF にする。
- ② ホストコンピュータをシャットダウンする。（画面上の Logout をクリックした後、 Shutdown を選択。）
- ③ CIRS（リコンサーバー）をシャットダウンする。（CIRS 前面の電源スイッチを押したままにし、緑色の LED が消えたらスイッチを離す。2 台、3 台組みサーバーの場合も、サーバー毎にそれぞれシャットダウンする。）
- ④ TEAL（CT 装置専用トランス）のブレーカを落とす。（前面のノブが縦になるように回す。）
- ⑤ UPS の電源を切る。（UPS 前面の OFF スイッチを押したままにし、アラームが鳴り始めたら離す。）

起動方法（電源オン）に関する内容

- ① TEAL（CT 装置専用トランス）のブレーカを入れる。（前面のノブが横になるように回す。）
- ② UPS の電源を ON にする。（UPS 前面の ON スイッチを押したままにし、アラームが鳴り始めたら離す。）
- ③ CIRS（リコンサーバー）の電源を入れる。（CIRS 前面の電源スイッチを押し、緑色の LED が点灯し始めたことを確認する。2 台、3 台組みサーバーの場合も、サーバー毎にそれぞれ電源を入れる。）
- ④ ③の CIRS 電源を入れた後、3 分程度待ってホストコンピュータの電源を入れる。
(ホストコンピュータ前面の電源ボタンを押す。)
- ⑤ ホストコンピュータのログイン画面にて User name : CT でログインし、ライセンス確認メッセージが出たら'Yes'をクリックする。
- ⑥ 画面に'CLOSE ESTOP'のウィンドウが出たら、コントロールボックスのキースイッチを回し、ガントリーを起動する。

停止、起動方法の手順詳細につきましては各モデルの取扱説明書をご確認ください。

尚、ご不明な点は弊社カスタマーコールセンター(0120-556-494 / 03-3740-3213)まで
ご連絡ください。