



# HOME COOKER

Philips  
Jamie Oliver HomeCooker

## 1500 W

Rührarm, Einsätze Schneideturm



HR1051/30

Komplett selbst gekochte Gerichte, auch an den stressigsten Tagen

Schneidet, kocht und rührt für Sie

Der HomeCooker ist Ihr zusätzliches Paar Hände in der Küche. Kochen Sie ganz einfach hausgemachte Mahlzeiten, und konzentrieren Sie sich auf die wichtigen Dinge. Er schneidet, kocht und rührt für Sie, damit Sie eine Sorge weniger haben.

#### Leichtes und unbeaufsichtigtes Kochen

- Der HomeCooker ermöglicht Ihnen, während des Kochens die Küche zu verlassen
- Immer die genaue Temperatur, die Sie brauchen
- Zeitschaltuhr für bis zu 99 Minuten, mit Bereitschaftssignal
- Direktes Schneiden und Zerkleinern in den Topf
- Automatisches Ausschalten

#### Perfekte, vielfältige Mahlzeiten

- Jamie Oliver-Rezeptbuch, voller Vielfalt und Inspiration
- Einmalige Kombination für perfektes Endergebnis
- 2 Geschwindigkeiten zum Schneiden und Zerkleinern
- Nudleinsatz, Dampfkorb und -schale für verschiedene Rezepte

#### Schnelle und einfache Reinigung

- Spülmaschinenfeste Teile für einfache Reinigung

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Besonderheiten

### AutoStir-Technologie



Der selbst-umrührende HomeCooker ist die perfekte Lösung, wenn man selbstgemachte Mahlzeiten bei wenig Zeit zubereiten muss. Sie können die genaue Temperatur auswählen, die Sie brauchen, die Zeitschaltuhr einstellen und der Rühraufsatz erledigt die harte Arbeit für Sie. Sie können anfangen oder können den Rührarm jederzeit ein- oder ausschalten. Der Rührarm verhindert dank Philips AutoStir-Technologie sogar, dass Ihre Speisen anbrennen.

### QuickSet-Zeitschaltuhr



Mit der QuickSet-Zeitschaltuhr können Sie die genaue Zeit festlegen. Sie kann bis zu 99 Minuten in Sekundenschritten abwärts oder aufwärts zählen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, gibt der HomeCooker mehrere Male einen Signalton aus.

### Automatisches Ausschalten


Wenn die festgelegte Zeit abgelaufen ist, schaltet sich der HomeCooker automatisch aus. Die Temperatur sinkt, wodurch Ihre Speise nicht verbrennen und ein Verkochen verhindert wird.

### Zubehörteile für mehr Vielfalt




Zusammen mit dem HomeCooker erhalten Sie dieses zusätzliche Zubehör: Nudleinsatz, Dampfkorb und -schale. Diese Zubehörteile werden Ihnen sogar mehr Vielfalt bei Ihren Gerichten bieten, da Sie viele verschiedene Rezepte zubereiten können.

### Jamie Oliver-Rezeptbuch



Jamie Oliver hat extra für das HomeCooker-Rezeptbuch köstliche Rezepte verfasst, die voller Vielfalt und Inspiration sind. Probieren Sie diese leckeren und köstlichen Rezepte selbst aus! Noch mehr Jamie Oliver HomeCooker-Rezepte finden Sie online.

### Spülmaschinenfeste Teile



Der Dampfkorb, die Dampfschale, der Nudleinsatz, die Pfanne, der Rührarm und der

Deckel sind alle spülmaschinenfest für eine einfache Reinigung. Die Schneidmesser, der Schneidebehälter, die Einfüllöffnung und der Stopfer können ebenfalls ganz einfach in der Spülmaschine gereinigt werden.

### Optimal TEMP-Technologie



Das Gerät eignet sich perfekt für eine Vielzahl an Gerichten – von Frühstück bis Abendessen. Sie können Zutaten damit schmelzen, köcheln, kochen, dämpfen und braten. So können Sie köstliche, langsam gekochte Gerichte wie Eintöpfe, leckere Fleisch-Currys und Ihre selbstgemachte frische und gesunde Nudelsoße zubereiten, die Ihre Kinder lieben werden. Auch hausgemachte Suppen, gebratene Kartoffeln oder perfekt gekochte Risottos und Paellas lassen sich leicht zubereiten. Sie können dank der Optimal Temp-Technologie die genaue Temperatur (zwischen 40 und 250 °C) auswählen, die Zeitschaltuhr auf dem Bedienfeld einstellen, den Rühraufsatz einschalten und der HomeCooker erledigt die harte Arbeit für Sie.

### Perfekte Kombination



Die einmalige Kombination aus automatischem Rühren, gleichmäßiger Temperatur ohne große Schwankungen und der richtigen Zeiteinstellung verleiht Ihren Gerichten die intensivsten Aromen.

# Daten

## Mitgeliefertes Zubehör

- Schneideturm
- Dampfkorb
- Dampfschale
- Nudleinsatz
- 5 Scheiben zum Schneiden und Zerkleinern

## Design und Materialausführung

- Materialien: Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Weiß

## Allgemeine Spezifikationen

- Anzeige bei warmer Platte
- Kabelaufwicklung
- Anti-Rutsch-FüÙe
- 99-Minuten-Timer
- Temperaturen von 40-250 Grad
- Ein-/Aus-Schalter für Rührarm
- Bereitsignal
- Ein-/Ausschalter
- Automatische Abschaltung
- Deckel mit Dampfloch
- Abnehmbarer Wärmeschutzring

## Schneideturm

- 5 Scheiben zum Schneiden und Zerkleinern
- 2 Geschwindigkeiten
- Bes. große Einfüllöffnung: 76 x 50 mm
- Sicherheitssperre
- Kabelaufwicklung
- Anti-Rutsch-FüÙe
- Einfacher Griff

## Technische Daten

- Leistung: 1500 W + 200 W
- Spannung: 220-240 V AC
- Frequenz: 50/60 Hz
- Heizkapazität: 3 l
- Kabellänge Schneideturm: 1,2 m
- Kabellänge HomeCooker: 1 m

## Gewicht und Abmessungen

- Gewicht der Geräte: ca. 7200 g
- Produktabmessungen (B x H x T):  
324 x 345 x 359, 192 x 240 x 408
- Abmessungen Box (B x H x T): 657 x 260 x 397



Ausstellungsdatum  
2012-08-16

Version: 12.4.1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen  
Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)