

Für ein optimales Bilderlebnis ist es wichtig, Ihre Digital Signage Displays und professionellen Fernseher sauber und frei von Staub und Fingerabdrücken zu halten. Inzwischen ist zudem der Schutz vor Bakterien und Viren ein besonders wichtiger Teil von erforderlichen Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen geworden.

## Was Sie benötigen

- Faserfreie oder Mikrofaser-Tücher bitte verwenden Sie keine Tücher mit rauer
   Oberfläche wie z. B. Papiertücher, da diese Ihr Display zerkratzen können.
- Für Touchscreens: 1,5 %ige Wasserstoffperoxid-Lösung.
- Für Nicht-Touchscreens: milde Seifenlösung oder alkoholfreie Reinigungsflüssigkeit.

**Hinweis:** Wenn Sie Seife verwenden, wählen Sie bitte ein Produkt, das keine fetthaltigen Rückstände hinterlässt, in denen sich Bakterien, Viren und Staub sammeln können.

## **Vorbereitung zur Reinigung**

- Schalten Sie das Display aus und unterbrechen Sie die Stromzufuhr.
- Trennen Sie alle Peripheriegeräte, einschließlich USB-Laufwerke, Dongles und Mediaplayer.
- Wischen Sie das Display mit einem trockenen, faserfreien Tuch oder einem Mikrofasertuch ab, um losen Schmutz und Staub zu entfernen.

## Reinigung

- Befeuchten Sie ein sauberes Tuch sodass es gerade noch feucht, aber nicht nass ist – mit 1,5 % Wasserstoffperoxid für Touchscreens oder mit einer alkoholfreien, ammoniakfreien, milden Reinigungsflüssigkeit für Nicht-Touchscreens.
- Sprühen Sie niemals Reinigungsflüssigkeit direkt auf das Display, da dies ggf.
  interne Bauteile beschädigen könnte. Verwenden Sie zum Auftragen der Flüssigkeit
  immer ein Tuch.
- Wischen Sie mit dem Tuch vorsichtig über den Bildschirm und denken Sie daran, nur in eine Richtung zu wischen.
- Lassen Sie das Display vor dem Einschalten gründlich an der Luft trocknen.

## **Weitere Tipps**

- 1 Tragen Sie bei der Reinigung Ihrer Displays Einweghandschuhe, um den Kontakt mit Keimen und Chemikalien zu vermeiden.
- 2 Reinigungsflüssigkeit immer wieder vollständig schließen und nach dem Gebrauch sicher aufbewahren.
- **3** Waschen Sie sich nach der Reinigung Ihres Displays gründlich die Hände, auch wenn Sie Handschuhe getragen haben.

www.philips.com/pds