

Limpieza de pantallas más segura para la salud y la higiene

Mantener las pantallas de digital signage y los televisores profesionales limpios y libres de polvo y huellas dactilares es esencial para una mejor experiencia visual. Ahora, más que nunca, mantenerlos libres de bacterias y virus es una parte fundamental para la salud y la seguridad.

Lo necesario

- Dos paños sin pelusa o microfibras – por favor, no uses paños abrasivos como papel de cocina, ya que estos rayarán tu pantalla.
- Para pantallas táctiles: peróxido de hidrógeno en disolución.
- Para pantallas no táctiles: solución de jabón suave (o líquido limpiador no alcohólico).

NB. Uso de jabón, seleccionar un producto que no deje un residuo de "grasa", ya que puede acumular bacterias, virus y polvo.

Momento de la limpieza

- Apagar la pantalla y desconectar la fuente de alimentación.
- Desconectar cualquier dispositivo periférico, incluyendo unidades USB, dongles y reproductores multimedia.
- Limpiar la pantalla con un paño seco libre de pelusa o microfibra para eliminar la suciedad y el polvo.

Modo de limpieza

- Humedecer un paño limpio para que esté húmedo, no mojado, usando peróxido de hidrógeno al 1,5% para pantallas táctiles o jabón sin alcohol ni amoníaco para pantallas no táctiles.
- Nunca rociar con el líquido de limpieza directamente sobre la pantalla, ya que esto puede causar daños a los componentes internos. Usar siempre un paño para aplicar el líquido.
- Pasar suavemente el paño por la pantalla, siempre en una sola dirección.
- Dejar secar completamente antes de encender la pantalla.

Para tu seguridad

- 1** Usar guantes desechables para limpiar las pantallas, ayuda a evitar el contacto con gérmenes y cualquier químico.
- 2** Siempre reemplazar y cerrar completamente las tapas de los líquidos de limpieza de manera segura después de su uso.
- 3** Lavarse bien las manos después de limpiar la pantalla, incluso usando guantes.