

Gardez votre appareil Philips comme neuf

Remplacez votre tête de rasoir tous les 2 ans et permettez à votre appareil de fonctionner à nouveau à 100 %.



Étape 1
Sélectionnez
votre appareil

OneBlade	Tondeuse corps	Séries 1000 & 3000	HQ69xx	PowerTouch / AquaTouch	Séries 5000	Séries 6000	SensoTouch	Séries 7000	Séries 9000	Séries 9000 Prestige
QP2XXX	BG30XX / BG50XX	S1XX / S3XX	HQ69XX	PT/AT 9XX	S5XXX	S66XX	RQ11XX - RQ12XX	S7XXX	S9XXX	SP98XX
					SmartClick	SmartClick	SmartClick	SmartClick	SmartClick	SmartClick

Étape 2
Confirmez



Étape 3
Renouvelez
votre tête
de rasoir

QP2XX	Face + Body QP6XX	TT2000	SH30	HQ56	HQ9	SH50	SH71	SH50	SH70*	SH71	SH90	SH98



Gardez votre rasoir comme neuf grâce au Quick Clean Pod sans fil
Nettoyez et lubrifiez à la pression d'un bouton, 10x plus efficace que l'eau**

** Avec du liquide de nettoyage au lieu d'eau dans la cartouche.

Plus qu'un simple rasoir - système SmartClick



Convient aux rasoirs des séries 5000, 6000, 7000, 9000 et 9000 Prestige.

* Précédemment RQ11/ RQ12