



Philips
Toaster

2 Toastkammern, Metall

Brötchenaufsatz
Gebürstetes Metall,
Burgunderrot
Breite Toastkammern



HD2628/09

Toast ist nicht gleich Toast

Dick oder dünn, immer goldbraun

Dieser Toaster verfügt über Toastkammern mit variabler Breite für leckeren Toast. Egal, ob dick oder dünn – Sie erzielen immer gleichmäßig goldbraune Ergebnisse. Dank der Auftau- und Aufwärmfunktion ist dieses Gerät besonders komfortabel. Außerdem verfügt dieser Toaster über eine Liftfunktion, eine Stopp-Taste sowie eine wärmeisolierte Außenfläche und ist somit besonders sicher.

Toast, wie Sie ihn am liebsten mögen

- Einstellbare Bräunungsstufe
- Toastkammern mit variabler Breite + Zentrierfunktion für gleichmäßiges Toasten

Einfache Handhabung

- Mit nur einem Schritt können Sie Brot auftauen oder erneut aufbacken
- Herausnehmbare Krümelschublade für einfaches Reinigen

Maximale Sicherheit

- Automatisches Abschalten bei eingeklemmter Brotscheibe
- Liftfunktion zur sicheren Entnahme kleinerer Stücke
- Mit der Stopp-Taste kann der Toastvorgang jederzeit unterbrochen werden
- Zum gefahrlosen Anfassen der Toasteraußenfläche

PHILIPS

Toaster

2 Toastkammern, Metall Brötchenaufsatz, Gebürstetes Metall, Burgunderrot, Breite Toastkammern

Daten

Zubehör

- Inklusive: Brötchenaufsatz

Design und Materialausführung

- Farbe(n): Schwarz, Metall, Rot

Allgemeine Spezifikationen

- Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: 7
- Produktfunktionen: Automatische Abschaltung, Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße

Technische Daten

- Kabellänge: 0,85 m
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leistung: 950 W
- Spannung: 220 – 240 V

Gewicht und Abmessungen

- Kammermaße (L*B*H): 130 x 32 x 130 mm

HD2628/09

Besonderheiten

Stopp-Taste

Mit der Stopp-Taste kann der Toastvorgang jederzeit unterbrochen werden

Wärmeisolierte Außenfläche

Zum gefahrlosen Anfassen der Außenfläche des Philips Toasters.

Herausnehmbare Krümelschublade

Einfache Reinigung dank der herausnehmbaren Krümelschublade.

Einstellbare Bräunungsstufe

Stellen Sie die gewünschte Bräunungsstufe ein, damit Sie Ihren Toast genau so zubereiten können, wie Sie ihn mögen.

Automatische Sicherheitsabschaltung

Der Toaster schaltet sich bei eingeklemmten Brotscheiben automatisch aus.

Tasten für Auftau- und Aufbackfunktion

Dank der Auftautaste Ihres Toasters können Sie Brot in einem Schritt auftauen und toasten. Und die Aufwärmaste sorgt dafür, dass kaltes Brot aufgewärmt oder bereits getoastetes Brot nachgebräunt wird.

Liftfunktion

Dank dieser Funktion können Sie kleinere Brotstücke weiter nach oben heben, damit sie sicher herausgenommen werden können.

Breite Toastkammern, Zentrierfunktion

Der Philips Toaster mit Zentrierfunktion sorgt dafür, dass sowohl dünne als auch dicke Brotscheiben eingelegt werden können und für ein gleichmäßiges Toasten in der Mitte bleiben.



Ausstellungsdatum
2015-07-22

Version: 1.0.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com