

**PHILIPS**

Haircare

OFFIZIELLER PARTNER VON

SWITZERLAND'S  
**top** model  
NEXT

Natural  
**Waves Look**

---

Volume  
**Wow Waves**

---

Low **Ponytail**

---

Philips Haircare  
**Style** **Guide**  
2018

Entdecken Sie eine  
neue Beauty-Routine:  
[www.philips.ch/sntm](http://www.philips.ch/sntm)

# Inhalt

Natural  
Waves Look

Seite  
4



Volume  
Wow  
Waves

Seite  
6



Produktübersicht



Seite  
10

Low  
Ponytail

Seite  
8



# Vorwort

Willkommen zum

## Philips Haircare Style Guide 2018

Aktuell stellen «Switzerland's next Topmodel» Kandidaten ihr Talent bei spektakulären Foto-shootings, Laufsteg-Shows und Model-Jobs unter Beweis. Dabei steht das perfekte Styling im Mittelpunkt.

Das Geheimnis eines perfekten Hairstylings liegt im hohen Feuchtigkeitsanteil im Haar. Die **MoistureProtect** Produktreihe von Philips, schützt das Haar vor Feuchtigkeitsverlust, verleiht ihm Sprungkraft und einen tollen Glanz. Das Herzstück der Produktreihe ist der **MoistureProtect-Sensor**. Dieser analysiert das Haar bis zu 30 Mal pro Sekunde und passt die Temperatur gegebenenfalls automatisch an. So behält das Haar seine natürliche Feuchtigkeit und glänzt!

Topmodel-Kandidatin Vanessa zeigt ihre Lieblings-Looks von lockig über voluminös bis hin zu glatt, welche vom international bekannten Hairstylist Gabriel de Fries kreiert wurden. Mit den **Philips MoistureProtect** Produkten gelingen die Hairstyles ganz einfach zuhause.

Viel Spass beim Lesen und Nachstylen!

# Natural **Waves** Look

*Get the Look:* Der Herbst ist da, und die sommerlichen Kleider werden durch kuschelige Cardigans und dunkle Blazer ausgetauscht. In Kombination mit dezentem Make-Up ist der Look perfekt für einen Besuch im Lieblingscafé. Dieser Natural-Look lässt sich ganz einfach mit dem **Philips MoistureProtect Haartrockner** nachstylen.



## Step 1

Zu Beginn die Haare leicht trockenföhnen und durchkämmen. Das Styling-Mousse gleichmässig vom Ansatz bis in die Spitzen verteilen. Dies schützt das Haar und verhilft zu einem langanhaltenden Look. Danach das Haar in vier gleichgrosse Partien unterteilen und mit Haar-Clips feststecken.



## Step 2

Die erste Strähne am unteren Ende zusammenhalten und das Haar einmal um den gekrümmten Zeigefinger eindrehen und mit der anderen Hand festhalten. Diese Drehbewegung bis zum Ansatz wiederholen. Mit einem Haar-Clip feststecken. Diesen Schritt für alle Partien wiederholen.



## Step 3

Mit dem **Philips MoistureProtect Haartrockner** die erste Partie abwechselnd zwei Sekunden kalt und warm trockenföhnen. Schritt wiederholen. Die getrockneten Partien für mindestens 5 Minuten auskühlen lassen, bevor man zu Schritt 4 geht.



## Step 4

Nach dem Trocknen die Haar-Clips entfernen und mit den Händen durch die Haare fahren und diese auflockern. Als Finish etwas Haar-Öl verwenden. Fertig ist der Natural Waves Look.



## Gabriels Tipp

Für mehr Volumen am Ansatz, werden die Haare entgegen der Wuchsrichtung geföhnt, für ein glänzendes Ergebnis mit der Wuchsrichtung föhnen.

# Volume **Wow Waves**

*Get the Look:* Ob Date, Konzertbesuch oder Ausgang: Dieser lässige Look passt wunderbar zu einer Lederjacke und Jeans. Smokey Eyes ziehen alle Blicke auf sich und verleihen den Augen einen unwiderstehlichen Ausdruck. Gezaubert wird der extravagante Look ganz einfach mit dem **Philips MoistureProtect Auto Curler**.



## Step 1

Zu Beginn Volumenpuder am Ansatz auftragen. Die Haare am höchsten Punkt des Hinterkopfs zu einem Pferdeschwanz zusammenbinden.



## Step 2

Den Pferdeschwanz in vier Parteien unterteilen und mit Haar-Clips befestigen. Bei dickeren Haaren in sechs bis acht Parteien teilen.



## Step 3

Den **Philips MoistureProtect Auto Curler** für die Locken verwenden. Eine schmale Strähne in die Lockenkammer legen, Knopf drücken und der Auto Curler wickelt das Haar ganz von selbst auf – der Piepton signalisiert, dass die Locke fertig ist. Die Strähnen bei den vorderen Parteien abwechselnd links und rechts eindrehen, sodass die Locken schön ins Gesicht fallen.



## Step 4

Locken hochnehmen und mit Haar-Clip feststecken und für 3 bis 5 Minuten auskühlen lassen. Die Clips entfernen und den Pferdeschwanz öffnen. Für ein weiches Finish, die Locken mit einer Haarbürste etwas kämmen, danach mit den Fingern in Form stylen.



## Gabriels Tipp

Um dem Look noch mehr Eleganz zu verleihen, die Haare mehrmals S-förmig auskämmen. So entstehen glamouröse, glänzende Wellen mit viel Volumen.

# LOW *Ponytail*

*Get the Look:* In Kombination mit einem dezenten Cardigan bis hin zu einem tollen Abendkleid mit High Heels wird dieser Hairstyle jeden verzaubern. Der mattrote Lippenstift verleiht dem Look einen besonders eleganten Touch und ist ein Hingucker für jeden Anlass. Für den Low Ponytail wird der **Philips MoistureProtect Haarglätter** verwendet.



## Step 1

Zuerst einen Scheitel ziehen. Mit einem Mittelscheitel kommt dieser Look am besten zur Geltung. Am Ansatz Volumepuder auftragen, welches dem Haar eine extra Portion Volumen verleiht.



## Step 2

Den **Philips MoistureProtect Haarglätter** einsetzen. Mit der ersten Strähne am Vorderkopf beginnen. Diese vom Ansatz her mit einer leichten Drehbewegung zum Hinterkopf und danach gerade bis zu den Spitzen glätten. Diesen Schritt für alle Haare wiederholen.



## Step 3

Die Haare straff im Nacken zusammennehmen und mit einem Haarband zu einem tiefen Pferdeschwanz zusammenbinden.



## Step 4

Um dem Look das gewisse Etwas zu verleihen, eine Haarspange nach Geschmack verwenden, von schlicht bis ausgefallen ist alles erlaubt. Die Spange über dem Haarband befestigen. Fertig ist der royale Look.


## Gabriels Tipp

Für eine natürliche Bewegung der Haare mit dem Haarglätter den Pferdeschwanz in Form stylen und einzelnen Strähnen einen gewissen Schwung verleihen.


# Die **Philips** **Styling Helden**

## Absolute Feuchtigkeits-Experten

Der Philips MoistureProtect Auto Curler erzeugt dank seines innovativen Lockensystems glänzende und glamouröse Locken. Das einzigartige offene Design mit einem langen Lockenstab zaubert trendige Wellen und bewahrt dank des MoistureProtect-Sensors die natürliche Feuchtigkeit der Haare. Der Philips MoistureProtect Haartrockner als auch der Haarglätter analysieren das Haar mithilfe der einzigartigen MoistureProtect-Technologie 30 Mal pro Sekunde und regeln die Temperatur gegebenenfalls automatisch herunter. So wird die natürliche Feuchtigkeit des Haares bewahrt und optimal vor Überhitzung geschützt. Alle MoistureProtect-Produkte von Philips sind die absoluten Feuchtigkeits-Experten und verhelfen bei den unterschiedlichsten Hairstyles zum vollen Erfolg!



**Philips  
MoistureProtect  
Auto Curler**  
BHB878/00



**Philips  
MoistureProtect  
Haartrockner**  
HP8281/08



**Philips  
MoistureProtect  
Haarglätter**  
HP8372/00



### **Hinweise zur Nutzung:**

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass die von Philips im vorliegenden Philips Haircare Style Guide 2018 veröffentlichten und zur Verfügung gestellten Fotos (ausser den Produktfotos) den folgenden Nutzungseinschränkungen für die Schweiz unterliegen:

- Die Fotos dürfen ausschliesslich im Zusammenhang mit redaktioneller Berichterstattung verwendet werden (Presse und Blogger);
- eine Veränderung der Fotos oder eine Weitergabe an Dritte ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von Philips zulässig;
- die Fotos dürfen nur bis **zum 30.04.2019** verwendet werden;
- als Quelle bitte Philips angeben.

### **Kontakt:**

**Nicoletta Studer**  
PR Manager Personal Health

Philips AG  
Allmendstrasse 140  
8027 Zürich

Tel.: +41 (0)44 488 20 07  
E-Mail: [nicoletta.studer@philips.com](mailto:nicoletta.studer@philips.com)

[www.philips.ch](http://www.philips.ch)

© 2018 Philips GmbH Market DACH

